

MORGENWERK
Satellite Precision

M1 うるう秒修正の手順



M1 うるう秒修正の手順

モーゲンヴェルクが満充電になっていることを確認してください。

この操作は窓の近くや屋外(空の開けた場所)でおこなってください。

③ のボタンを8秒間押しすると「うるう秒修正モード」になります。

秒針が9時位置に移動し、その後、秒針が動き始め15分間カウントします。ピーツという音が鳴りましたらうるう秒の修正が正確に終わったことを示します。

操作をキャンセルする場合は③のボタンを3秒間押しします。

最後に再度モーゲンヴェルクを充電してください。



MORGEN
WERK

ZEITMESSER

www.morgenwerk.watch